

Productinformatie

Polyester Reparatieset

- **Complete set voor ingrijpende reparaties aan metaal, polyester, hout en diverse kunststoffen.**
- **Overbrugt zeer grote gaten.**
- **IJzersterk.**



Product

Complete set voor het repareren van grote gaten en beschadigingen in metaal, polyester, hout en diverse andere materialen.

Verpakking

Set van 250 gr. (240 gr. Polyesterhars, 10 gr. Verharder en 1/8 m² Glasmat).

Koel en droog bewaren.

Alabastine Polyester glasmat, Alabastine Polyesterhars en Alabastine Verharder zijn ook los verkrijgbaar.

Technische gegevens

Type product

: Reparatieset bestaande uit onverzadigde polyesterhars in styreen, glasvezelmat, harder en hulpmiddelen

Mengverhouding

: ca. 3% Verharder toevoegen aan de Polyesterhars

Droogtijd

: ca. 20 minuten

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het repareren van grote gaten en beschadigingen in auto's, boten, caravans e.d.
- ✓ Uitstekende hechting op metaal, hout, polyester en diverse kunststoffen.
- ✓ Voor een glad oppervlak afwerken met Alabastine Polyesterplamuur en eventueel met Autoplamuur.

Eigenschappen

- ✓ IJzersterk.
- ✓ Overbrugt zeer grote gaten.
- ✓ Uitstekende hechting op vele ondergronden.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar.
- ✓ Goed schuurbaar.

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen zoveel mogelijk verwijderen.
2. Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan roestvrij maken en schuren.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. Knip de glasmat op maat, rondom 3 cm groter dan het gat. De randen rafelt u uit om een geleidelijk verloop en een optimale hechting te krijgen.
5. Meng de Polyesterhars met ca. 3% Verharder in de beker en smeer de geschuurde ondergrond in met het mengsel.
6. Leg de uitgeknipte Glasvezelmat op de bijgeleverde folie en smeer ook deze goed in met de gemengde Polyesterhars (de mat moet dan doorzichtig worden).
7. Druk de Glasvezelmat stevig op het gat (met de folie naar buiten).
8. Na uitharding (ca. 20 minuten) de folie verwijderen en het oppervlak bijschuren.
9. Voor een glad oppervlak afwerken met Alabastine Polyesterplamuur en eventueel met Autoplamuur. Hierna bijspuiten of overschilderen.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Het scheelt schuurwerk als u de mat na het aanbren- gen zoveel mogelijk gladstrijkt.
- ✓ Houdt bij het mengen rekening met de tempera- tuur en de grootte van de reparatie; wat minder Verharder (2%) bij hoge temperaturen en grote reparaties en wat meer Verharder (4%) bij lage tem- peraturen en kleine reparaties.
- ✓ Alabastine Polyester glasmat, Alabastine Polyester- hars en Alabastine Verharder zijn ook los verkrijgbaar.