

## Productinformatie

# Polyesterplamuur

- **Reparatieplamuur voor gaten en deuken in metaal, polyester, hout e.d.**
- **Makkelijk glad te schuren.**
- **Flexibel.**



### Product

Polyester reparatieplamuur voor het repareren van gaten en deuken (max. 5 mm diep) in metaal, hout, polyester en diverse andere materialen.

### Verpakking

Grijs:

200 gr. blik (incl. Verharder).

400 gr. blik (incl. Verharder).

800 gr. blik (incl. Verharder).

Wit:

200 gr. blik (incl. Verharder).

400 gr. blik (incl. Verharder).

Gesloten verpakking koel en droog bewaren.

### Gereedschap

- ✓ Plamuurmes of spatel.  
Direct na gebruik reinigen met thinner of aceton.

### Technische gegevens

Type product	: pasteus vul- en reparatiemiddel op basis van onverzadigde polyesterhars in styreen
Mengverhouding	: 2 - 4% Verharder toevoegen
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Verwerkingstijd	: ca. 4 minuten
Droogtijd	: ca. 20 minuten

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het repareren van gaten en deuken (max. 5 mm diep) in auto's, boten e.d.
- ✓ Uitstekende hechting op metaal, polyester, hout, diverse kunststoffen en steen.
- ✓ Niet geschikt voor ondergronden van aluminium e.d.
- ✓ Voor het glad afwerken van reparaties die zijn uitgevoerd met Alabastine Glasvezelplamuur of Polyester Reparatieset.
- ✓ Voor een spiegelglad oppervlak afwerken met Alabastine Autoplamuur.

### Eigenschappen

- ✓ IJzersterk.
- ✓ Uitstekende hechting.
- ✓ Flexibel.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar.
- ✓ Goed schuurbaar.

## Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen zoveel mogelijk verwijderen.
2. Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan, roestvrij maken en schuren.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. De benodigde hoeveelheid Polyesterplamuur uit het blik nemen en mengen met 2 - 4% Verharder uit de bijgeleverde tube.
5. Verwerkingstijd na mengen is ca. 4 minuten.
6. Aanbrengen met een plamuurmes of een plamuur-spatel en zoveel mogelijk gladstrijken.
7. Polyesterplamuur is schuurbaar na ca. 20 minuten.
8. Voor een spiegelglad oppervlak afwerken met Alabastine Autoplamuur of Spuitplamuur.
9. Vervolgens aflakken.

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Gereedschap reinigen met thinner of aceton (voor uitharding).
- ✓ Houdt bij het mengen rekening met de temperatuur en de grootte van de reparatie; wat minder Verharder bij hoge temperaturen en grote reparaties en wat meer Verharder bij lage temperaturen en kleine reparaties.
- ✓ Gebruik bij het repareren van ronde vormen en randen een flexibele plastic spatel.
- ✓ Het mengen van plamuur gaat zeer gemakkelijk op de binnenkant van een (schoon!) melkpak.