

## Productinformatie

# Spuitplamuur

- *Egaliseert krasjes, kleine oneffenheden en plamuurgaatjes.*
- *Creëert een spiegelgladde grondlaag voor het afspuiten.*
- *Gemakkelijk te verwerken en glad te schuren.*



### Product

Afwerkplamuur voor het egaliseren van krasjes, kleine oneffenheden en plamuurgaatjes in metaal, polyester en diverse andere materialen.

### Verpakking

400 ml. spuitbus.  
Koel en droog bewaren.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het egaliseren van krasjes en kleine oneffenheden in auto's, boten, huishoudelijke apparaten e.d.
- ✓ Voor een spiegelgladde afwerking van Alabastine Polyesterplamuur (Spuitplamuur vult alle overgebleven krasjes en plamuurgaatjes).
- ✓ Als grondlaag voor het afspuiten.

### Eigenschappen

- ✓ Creëert een spiegelglad oppervlak.
- ✓ Sneldrogend, af te werken na ca. 60 minuten.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar.
- ✓ Goed schuurbaar.
- ✓ Overschilderbaar en overspuitbaar met de meest voorkomende verfsoorten (alkyd en acryl).
- ✓ Verkrijgbaar in wit en grijs.

### Technische gegevens

Type product	: aerosol op basis van alkydhars in oplosmiddel mengsel met een alkanenmengsel als drijfgas
Min. gebruikstemp.	: 5°C
Kleur	: wit of grijs
Droogtijd	: ca. 60 minuten
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf (alkyd en acryl)

## Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen zoveel mogelijk verwijderen.
2. Het te behandelen gedeelte roestvrij maken en schuren.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. Kale ondergronden (metaal, polyester, hout e.d.) voorbehandelen met Alabastine Autoprimer.
5. Omgeving goed afdekken.
6. Spuitbus voor gebruik goed schudden, min. 1 minuut vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
7. Spuitplamuur aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen vanaf ca. 25 cm.
8. Zoveel lagen aanbrengen als nodig zijn (tot alle oneffenheden zijn gevuld).
9. Spuitplamuur is schuurbaar na ca. 60 minuten.
10. Hierna aflakken.
11. Na gebruik de spuitbus omdraaien en zolang spuiten totdat alleen nog drijfgas ontsnapt om verstopping van het ventiel te voorkomen.

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Gereedschap en spatten direct reinigen met thinner.
- ✓ Meerdere dunne lagen geven een beter resultaat dan één dikke laag.
- ✓ Een optimaal vullende laag ontstaat door het oppervlak kruislings te bespuiten (eerst van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden).