

Productinformatie

Voorstrijk Vlekken

- **Isoleert vrijwel alle vlekken op wanden en plafonds.**
- **Overschilderbaar met alle soorten muurverf of latex.**
- **Sneldrogend. Ook verkrijgbaar in handige spuitbus.**



Product

Witte vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van nicotine-, vet-, roest-, roet-, ballpoint-, potlood-, lijm-, lekkage- en teervlekken op wanden en plafonds.

Verpakking

500 ml. spuitbus.
1 ltr. blik.

Gesloten verpakking op koele vorstvrije plaats bewaren.

Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Voor vrijwel alle lastige, steeds terugkerende vlekken zoals nicotine-, vet-, roest-, roet-, ballpoint-, potlood-, lekkage- en teervlekken.
- ✓ Kan buiten worden toegepast mits de ondergrond droog is en blijft.
- ✓ Kan ook op houten ondergronden worden toegepast.

Eigenschappen

- ✓ Droogt wit op.
- ✓ Isoleert vlekken waardoor deze niet meer terugkomen.
- ✓ Verwerkbaar met roller en kwast.
- ✓ Schrobvast.
- ✓ Overschilderbaar met alle soorten muurverf of latex.
- ✓ Ook verkrijgbaar in handige spuitbus.
- ✓ Sneldrogend.

Gereedschap

- ✓ Blokwitter, kwast of roller (blik).
Direct na gebruik reinigen met terpentijn.

Technische gegevens

Type product	: oplosmiddelhoudende isolercoating op acrylaatbasis voor muren en plafonds
Verbruik	: ca. 7 - 9 m ² per ltr. (afhankelijk van ondergrondsituatie)
Droogtijd blik	: ca. 2 - 3 uur
Droogtijd spuitbus	: ca. 15 - 30 minuten
Drijfgas in spuitbus	: tast ozonlaag niet aan
Kleur	: wit
Overschilderbaarheid	: met alle soorten muurverf of latex

Gebruiksaanwijzing

1. Vloerbedekking, meubels e.d. goed afdekken.
2. Loszittende delen en bladders verwijderen.
3. Ondergrond droog, stof- en vetvrij maken.
4. Voor gebruik goed doorroeren (spuitbus: min. 1 minuut goed schudden).
5. Bij sterk poederende ondergronden het te behandelen oppervlak eerst fixeren met Voorstrijk Hechting. Sterk zuigende ondergronden behandelen met Voorstrijk Zuigende Ondergronden.
6. Blik: aanbrengen in 1 tot 2 lagen op de vlekken, een tweede laag (indien nodig) aanbrengen als de eerste laag droog is.
7. Spuitbus: de vlekken vanaf 20 - 30 cm gelijkmatig bespuiten, aanbrengen in dunne lagen en goed laten drogen, zoveel lagen aanbrengen totdat de vlekken volledig verdwenen zijn. Na droging eventueel overschilderen of behangen. **Zie figuur 1.**



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ 'Eerst fixeren dan isoleren...' Altijd eerst poederende, zuigende ondergrond behandelen met Voorstrijk Hechting/Zuigende Ondergronden, pas daarna vlekken isoleren met Voorstrijk Vlekken.
- ✓ In geval van schimmelplekken (bijv. in badkamer/keuken) Alabastine Badkamer- & Keukenverf gebruiken.