

# Warmwaterbestendige TEGELGRONDVERF

- ▶ 2 Componenten grondverf voor superieure hechting.
- ▶ Eenvoudig af te werken met Alabastine warmwaterbestendige Tegellak.

### TOEPASSINGEN

- Zorgt voor een perfecte ondergrond voor het overschilderen van tegels en voegen in de douche, rondom de badkuip en achter het fornuis.
- Voor optimale hechting op gladde ondergronden.
- Dit product is de ideale basis voor de Alabastine Warmwaterbestendige Tegellak.
- Geschikt voor binnen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Na afwerking met Alabastine Warmwaterbestendige Tegellak zijn tegels weer als nieuw.
- Superieure hechting.
- Kan zelfs op vloertegels.
- Stofdroog na 3 uur.
- Overschilderbaar na minimaal 16 uur en maximaal 72 uur met Alabastine Warmwaterbestendige Tegellak.
- 750 ml is voldoende voor ca. 24 m<sup>2</sup>.
- Kleur: wit.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul gaten en scheuren in voegen en tegels eerst met Alabastine Voegen en Tegelandreparatie.
- Kalkaanslag zorgvuldig verwijderen met Alabastine Extra Krachtige Tegelreiniger. Niet schoonmaken met water en/of ammonia
- Voegen zorgvuldig reinigen met Alabastine Voegenreiniger. Niet schoonmaken met water en/of ammonia.
- Schimmels en zwarte aanslag verwijderen met chloor of soda.
- Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.



### GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Let op: Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf en Warmwaterbestendige Tegellak hechten niet op kit, daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kit- en stickerverwijderaar. Daarna goed nawassen met water. Na afwerking met de Warmwaterbestendige Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Voeg de totale inhoud van Component B toe aan de inhoud van Component A.
- Vervolgens minimaal 5 minuten doorroeren.
- Het gemengde product 15 minuten laten staan.
- Vervolgens nogmaals roeren. Het product is nu klaar voor gebruik.
- Let op: maximale verwerkingstijd na vermenging is 2 uur (bij 20°C).
- Aanbrengen met een lakviltroller voor het beste resultaat.
- Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen het product eerst met een kwast aanbrengen.
- Breng het product in een zo dun mogelijke, doorschijnende laag aan over zowel tegels als voegen. Een dunne laag Warmwaterbestendige Tegelgrondverf geeft een betere hechting van de eindlaag.
- Spatten direct verwijderen met warm water.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 750 ml