

Productinformatie

Doe-het-zelf Spack

- Ook geschikt voor de badkamer.
- Overschilderbaar.
- Eenvoudig in gebruik.



Product

Dankzij unieke formule nu zélf spack spuiten!

Verpakking

270 ml spuitbus.

Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Voor plaatselijk bijwerken van spack (spuitwerk).
- ✓ Hecht op (cellen)beton, hout, gipsplaat en stucwerk.
- ✓ Voor binnen.

Eigenschappen

- ✓ Kant-en-klaar decoratief product om spack te spuiten.
- ✓ Ook geschikt voor badkamer en toilet!
- ✓ Keuze uit drie verschillende structuren met drie rietjes:
 - geel = fijne structuur, overschilderbaar na 2 uur;
 - rood = middel structuur, overschilderbaar na 3 uur;
 - blauw = grove structuur, overschilderbaar na 4 uur.
- ✓ Voldoende voor ca. 1,5 m² (afhankelijk van type rietje).
- ✓ Op waterbasis.
- ✓ Kleur: gebroken wit.

Gereedschap

- ✓ Doe-het-zelf Spack kan rechtstreeks op de ondergrond worden verwerkt.
- ✓ Spuitmond en rietje na gebruik schoonmaken met warm water.

Technische gegevens

Type product	: watergedragen spack structuur op basis van polymeer dispersie
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 5°C
Droging	: 2 à 4 uur (bij 20°C)
Kleur	: gebroken wit
Overschilderbaarheid	: overschilderbaar met elke verf (alkyd en acryl)

Gebruiksaanwijzing

1. Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen.
2. Oneffenheden vullen met Alabastine Alles Vuller.
3. Hout voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Vlekken.
4. Spuitbus vóór gebruik goed schudden. Minimaal 1 minuut, nadat de knikker hoorbaar is.
5. Haal spuitmond van de spuitbus en druk het gewenste rietje stevig in de spuitmond.
6. Plaats spuitmond weer op de spuitbus.
7. Omgeving afdekken in verband met spuitnevel.
8. Test structuur eerst op een stuk karton.
9. Plak dit naast de te spuiten ondergrond.
10. Houd spuitbus op een afstand van ca. 50 cm.

Zie figuur 1.

11. Spuit rustig, met een zwaaiende beweging, vanaf het karton naar de te spuiten ondergrond toe.
12. Spuitmond en rietje na gebruik schoonmaken met warm water.



figuur 1.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Lees de gebruiksaanwijzing van de verpakking zeer zorgvuldig.
- ✓ Probeer de ondergrond niet dicht te spuiten. Doe-het-zelf Spack is geen dekkende verf, maar een decoratief product dat verfspatters op de ondergrond aanbrengt.
- ✓ Houd de spuitbus altijd op minimaal 50 cm van de ondergrond. Als je de spuitbus dichterbij houdt, krijg je nooit het gewenste effect!
- ✓ Het blauwe en het rode rietje kunnen willekeurig in de spuitmond worden geplaatst.
- ✓ Het gele rietje kan op slechts een manier in de spuitmond; met de grote opening in de spuitmond.
- ✓ Spuitbus vóór gebruik goed schudden. Minimaal 1 minuut, nadat de knikker hoorbaar is.
- ✓ Test structuur eerst op een stuk karton.
- ✓ Plak dit stuk karton naast de te spuiten ondergrond. Om deze manier begin je naast de locatie die gespoten moet worden. Dit is belangrijk voor het eindresultaat.
- ✓ Spuit rustig, kort en met een zwaaiende beweging, vanaf het karton naar de te spuiten ondergrond toe. Blijf bewegen.
- ✓ Spuit voor het beste resultaat in meerdere dunne lagen. Tussen de lagen 10 min. laten drogen.